



RESOURCES - デバイス一覧

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
docomo	Sony Ericsson	Xperia arc	SO-01C	Android 2.3
docomo	Sony Ericsson	Xperia acro	SO-02C	Android 2.3
docomo	Sony Ericsson	Xperia ray	SO-03C	Android 2.3

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
docomo	Sony Ericsson	Xperia NX	SO-02D	Android 4.0
docomo	Sony Ericsson	Xperia PLAY	SO-01D	Android 2.3
docomo	Sony Ericsson	Xperia NX	SO-02D	Android 2.3
docomo	Sony Ericsson	Xperia acro HD	SO-03D	Android 2.3
docomo	Sony Ericsson	Xperia acro HD	SO-03D	Android 4.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia GX	SO-04D	Android 4.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia GX	SO-04D	Android 4.1
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia SX	SO-05D	Android 4.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia SX	SO-05D	Android 4.1
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia AX	SO-01E	Android 4.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia AX	SO-01E	Android 4.1
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z	SO-02E	Android 4.1
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z	SO-02E	Android 4.2
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z	SO-02E	Android 4.4
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Tablet Z	SO-03E	Android 4.1
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia A	SO-04E	Android 4.1
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia A	SO-04E	Android 4.2
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia A2	SO-04F	Android 4.4

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z1	SO-01F	Android 4.2
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z1	SO-01F	Android 4.4
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z1f	SO-02F	Android 4.2
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z1f	SO-02F	Android 4.4
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z2	SO-03F	Android 4.4
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z2	SO-03F	Android 5.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z2 Tablet	SO-05F	Android 4.4
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z2 Tablet	SO-05F	Android 5.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z3	SO-01G	Android 4.4
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z3	SO-01G	Android 5.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z3	SO-01G	Android 6.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z3 Compact	SO-02G	Android 4.4
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z3 Compact	SO-02G	Android 5.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z3 Compact	SO-02G	Android 6.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z4	SO-03G	Android 5.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z4	SO-03G	Android 6.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z4	SO-03G	Android 7.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia A4	SO-04G	Android 5.0

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z4 Tablet	SO-05G	Android 5.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z4 Tablet	SO-05G	Android 6.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z5	SO-01H	Android 5.1
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z5	SO-01H	Android 6.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z5	SO-01H	Android 7.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z5 Compact	SO-02H	Android 5.1
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z5 Compact	SO-02H	Android 6.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z5 Compact	SO-02H	Android 7.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z5 Premium	SO-03H	Android 5.1
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z5 Premium	SO-03H	Android 6.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z5 Premium	SO-03H	Android 7.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia X Performance	SO-04H	Android 6.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia X Compact	SO-02J	Android 6.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia X Compact	SO-02J	Android 7.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia XZ	SO-01J	Android 6.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia XZ	SO-01J	Android 7.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia XZ Premium	SO-04J	Android 7.1
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia XZs	SO-03J	Android 7.1

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia A4	SO-04G	Android 6.0
docomo	Sony Mobile Communications	Xperia X Performance	SO-04H	Android 7.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY S	SC-02B	Android 2.3
docomo	SAMSUNG	GALAXY Tab	SC-01C	Android 2.3
docomo	SAMSUNG	GALAXY S II	SC-02C	Android 2.3
docomo	SAMSUNG	GALAXY S II	SC-02C	Android 4.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY Tab 10.1 LTE	SC-01D	Android 3.2
docomo	SAMSUNG	GALAXY Tab 10.1 LTE	SC-01D	Android 4.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY Tab 7.0 Plus	SC-02D	Android 3.2
docomo	SAMSUNG	GALAXY Tab 7.0 Plus	SC-02D	Android 4.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY Tab S 8.4	SC-03G	Android 6.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY SII LTE	SC-03D	Android 2.3
docomo	SAMSUNG	GALAXY SII LTE	SC-03D	Android 4.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY NEXUS	SC-04D	Android 4.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note	SC-05D	Android 2.3
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note	SC-05D	Android 4.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note	SC-05D	Android 4.1
docomo	SAMSUNG	GALAXY S III	SC-06D	Android 4.0

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
docomo	SAMSUNG	GALAXY S III	SC-06D	Android 4.1
docomo	SAMSUNG	GALAXY S III α	SC-03E	Android 4.1
docomo	SAMSUNG	GALAXY S III α	SC-03E	Android 4.3
docomo	SAMSUNG	GALAXY S4	SC-04E	Android 4.2
docomo	SAMSUNG	GALAXY S4	SC-04E	Android 4.3
docomo	SAMSUNG	GALAXY S4	SC-04E	Android 4.4
docomo	SAMSUNG	GALAXY S4	SC-04E	Android 5.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY S5	SC-04F	Android 4.4
docomo	SAMSUNG	GALAXY S5	SC-04F	Android 5.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY S5	SC-04F	Android 6.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY S5 ACTIVE	SC-02G	Android 4.4
docomo	SAMSUNG	GALAXY S5 ACTIVE	SC-02G	Android 5.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY S5 ACTIVE	SC-02G	Android 6.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY S6	SC-05G	Android 6.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY Tab 7.7 Plus	SC-01E	Android 4.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note II	SC-02E	Android 4.1
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note II	SC-02E	Android 4.3
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note 3	SC-01F	Android 4.3

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note 3	SC-01F	Android 4.4
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note 3	SC-01F	Android 5.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note Edge	SC-01G	Android 4.4
docomo	SAMSUNG	GALAXY J	SC-02F	Android 4.3
docomo	SAMSUNG	GALAXY J	SC-02F	Android 4.4
docomo	SAMSUNG	GALAXY J	SC-02F	Android 5.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY Tab S 8.4	SC-03G	Android 4.4
docomo	SAMSUNG	GALAXY S6	SC-05G	Android 5.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY S6 edge	SC-04G	Android 5.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY S6 edge	SC-04G	Android 6.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY S6 edge	SC-04G	Android 7.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY S7 edge	SC-02H	Android 6.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY S7 edge	SC-02H	Android 7.0
docomo	SAMSUNG	Galaxy S8	SC-02J	Android 7.0
docomo	SAMSUNG	Galaxy S8+	SC-03J	Android 7.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note Edge	SC-01G	Android 5.0
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note Edge	SC-01G	Android 6.0
docomo	SAMSUNG	Galaxy Active neo	SC-01H	Android 5.1

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
docomo	SAMSUNG	Galaxy Feel	SC-04J	Android 7.0
docomo	SHARP	AQUOS PHONE	SH-12C	Android 2.3
docomo	SHARP	AQUOS PHONE f	SH-13C	Android 2.3
docomo	SHARP	AQUOS PHONE	SH-01D	Android 2.3
docomo	SHARP	AQUOS PHONE	SH-01D	Android 4.0
docomo	SHARP	AQUOS PHONE slider	SH-02D	Android 2.3
docomo	SHARP	Q-pot.Phone	SH-04D	Android 2.3
docomo	SHARP	AQUOS PHONE	SH-06D	Android 2.3
docomo	SHARP	AQUOS PHONE	SH-06D	Android 4.0
docomo	SHARP	AQUOS PHONE st	SH-07D	Android 4.0
docomo	SHARP	AQUOS PHONE ZETA	SH-09D	Android 4.0
docomo	SHARP	AQUOS PHONE ZETA	SH-09D	Android 4.1
docomo	SHARP	AQUOS PHONE sv	SH-10D	Android 4.0
docomo	SHARP	AQUOS PHONE sv	SH-10D	Android 4.1
docomo	SHARP	AQUOS PHONE si	SH-01E	Android 4.0
docomo	SHARP	AQUOS PHONE si	SH-01E	Android 4.1
docomo	SHARP	AQUOS PHONE ZETA	SH-02E	Android 4.0
docomo	SHARP	AQUOS PHONE ZETA	SH-02E	Android 4.1

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
docomo	SHARP	AQUOS PHONE EX	SH-04E	Android 4.1
docomo	SHARP	AQUOS PHONE ZETA	SH-06E	Android 4.2
docomo	SHARP	AQUOS PHONE si	SH-07E	Android 4.2
docomo	SHARP	AQUOS PAD	SH-08E	Android 4.2
docomo	SHARP	AQUOS PHONE ZETA	SH-01F	Android 4.2
docomo	SHARP	AQUOS PHONE ZETA	SH-01F	Android 4.4
docomo	SHARP	AQUOS PHONE EX	SH-02F	Android 4.2
docomo	SHARP	AQUOS ZETA	SH-04F	Android 4.4
docomo	SHARP	AQUOS ZETA	SH-04F	Android 5.0
docomo	SHARP	AQUOS ZETA	SH-01H	Android 6.0
docomo	SHARP	AQUOS PAD	SH-06F	Android 4.4
docomo	SHARP	AQUOS ZETA	SH-01G	Android 4.4
docomo	SHARP	AQUOS ZETA	SH-01G	Android 5.0
docomo	SHARP	AQUOS ZETA	SH-03G	Android 5.0
docomo	SHARP	AQUOS ZETA	SH-03G	Android 6.0
docomo	SHARP	AQUOS EVER	SH-04G	Android 5.0
docomo	SHARP	AQUOS ZETA	SH-04H	Android 6.0
docomo	SHARP	AQUOS EVER	SH-02J	Android 6.0

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
docomo	SHARP	AQUOS EVER	SH-02J	Android 7.0
docomo	SHARP	AQUOS PAD	SH-05G	Android 5.0
docomo	SHARP	AQUOS ZETA	SH-01H	Android 5.1
docomo	SHARP	AQUOS Compact	SH-02H	Android 5.1
docomo	SHARP	AQUOS Compact	SH-02H	Android 6.0
docomo	SHARP	AQUOS sense	SH-01K	Android 7.1
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS	N-04C	Android 2.3
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS WP	N-06C	Android 2.3
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS PP	N-01D	Android 2.3
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS LTE	N-04D	Android 2.3
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS LTE	N-04D	Android 4.0
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS ES	N-05D	Android 2.3
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS ES	N-05D	Android 4.0
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS TAB	N-06D	Android 2.3
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS TAB	N-06D	Android 4.0
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS X	N-07D	Android 4.0
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS X	N-07D	Android 4.1
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS TAB UL	N-08D	Android 4.0

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS U	N-02E	Android 4.0
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS U	N-02E	Android 4.1
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS X	N-04E	Android 4.1
docomo	NEC/CASIO	MEDIAS X	N-06E	Android 4.2
docomo	FUJITSU	-	F-12C	Android 2.3
docomo	FUJITSU	REGZA Phone	T-01D	Android 2.3
docomo	FUJITSU	REGZA Phone	T-01D	Android 4.0
docomo	FUJITSU	REGZA Phone	T-02D	Android 4.0
docomo	FUJITSU	REGZA Phone	T-02D	Android 4.1
docomo	FUJITSU	ARROWS Tab LTE	F-01D	Android 3.2
docomo	FUJITSU	ARROWS Tab LTE	F-01D	Android 4.0
docomo	FUJITSU	ARROWS Kiss	F-03D	Android 2.3
docomo	FUJITSU	ARROWS Kiss	F-03E	Android 4.0
docomo	FUJITSU	ARROWS Kiss	F-03E	Android 4.1
docomo	FUJITSU	ARROWS X LTE	F-05D	Android 2.3
docomo	FUJITSU	ARROWS X LTE	F-05D	Android 4.0
docomo	FUJITSU	ARROWS μ	F-07D	Android 2.3
docomo	FUJITSU	-	F-09D ANTEPRIMA	Android 4.0

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
docomo	FUJITSU	ARROWS X	F-10D	Android 4.0
docomo	FUJITSU	ARROWS X	F-10D	Android 4.2
docomo	FUJITSU	ARROWS Me	F-11D	Android 4.0
docomo	FUJITSU	ARROWS X	F-02E	Android 4.1
docomo	FUJITSU	ARROWS V	F-04E	Android 4.0
docomo	FUJITSU	ARROWS V	F-04E	Android 4.2
docomo	FUJITSU	ARROWS Tab	F-05E	Android 4.0
docomo	FUJITSU	ARROWS Tab	F-05E	Android 4.1
docomo	FUJITSU	ARROWS NX	F-06E	Android 4.2
docomo	FUJITSU	ARROWS NX	F-01F	Android 4.2
docomo	FUJITSU	ARROWS NX	F-01F	Android 4.4
docomo	FUJITSU	ARROWS Tab	F-02F	Android 4.2
docomo	FUJITSU	ARROWS Tab	F-02F	Android 4.4
docomo	FUJITSU	ビジネススマートフォン	F-04F	Android 4.2
docomo	FUJITSU	ARROWS NX	F-05F	Android 4.4
docomo	FUJITSU	ARROWS NX	F-05F	Android 5.0
docomo	FUJITSU	ARROWS NX	F-02G	Android 4.4
docomo	FUJITSU	ARROWS NX	F-02G	Android 5.0

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
docomo	FUJITSU	ARROWS Tab	F-03G	Android 4.4
docomo	FUJITSU	ARROWS Tab	F-04H	Android 6.0
docomo	FUJITSU	ARROWS Tab	F-04H	Android 7.1
docomo	FUJITSU	ARROWS NX	F-04G	Android 5.0
docomo	FUJITSU	ARROWS NX	F-04G	Android 6.0
docomo	FUJITSU	arrows Fit	F-01H	Android 5.1
docomo	FUJITSU	arrows Fit	F-01H	Android 6.0
docomo	FUJITSU	arrows NX	F-02H	Android 5.1
docomo	FUJITSU	arrows SV	F-03H	Android 6.0
docomo	FUJITSU	arrows SV	F-03H	Android 7.1
docomo	FUJITSU	arrows NX	F-01J	Android 6.0
docomo	FUJITSU	arrows Be	F-05J	Android 7.1
docomo	LG Electronics	Optimus Pad	L-06C	Android 3.0
docomo	LG Electronics	Optimus Pad	L-06C	Android 3.1
docomo	LG Electronics	Optimus bright	L-07C	Android 2.3
docomo	LG Electronics	Optimus LTE	L-01D	Android 2.3
docomo	LG Electronics	Optimus LTE	L-01D	Android 4.0
docomo	LG Electronics	Optimus it	L-05D	Android 4.0

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
docomo	LG Electronics	Optimus it	L-05D	Android 4.1
docomo	LG Electronics	Optimus Vu	L-06D	Android 4.0
docomo	LG Electronics	Optimus G	L-01E	Android 4.0
docomo	LG Electronics	Optimus G	L-01E	Android 4.1
docomo	LG Electronics	Optimus LIFE	L-02E	Android 4.0
docomo	LG Electronics	Optimus LIFE	L-02E	Android 4.1
docomo	LG Electronics	Optimus G pro	L-04E	Android 4.1
docomo	LG Electronics	Optimus it	L-05E	Android 4.2
docomo	LG Electronics	G2	L-01F	Android 4.2
docomo	LG Electronics	Nexus 5X	LG-H791	Android 6.0
docomo	LG Electronics	V20 PRO	L-01J	Android 7.0
docomo	Panasonic	-	P-07C	Android 2.3
docomo	Panasonic	-	P-01D	Android 2.3
docomo	Panasonic	LUMIX Phone	P-02D	Android 2.3
docomo	Panasonic	LUMIX Phone	P-02D	Android 4.0
docomo	Panasonic	-	P-04D	Android 2.3
docomo	Panasonic	-	P-04D	Android 4.0
docomo	Panasonic	ELUGA V	P-06D	Android 4.0

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
docomo	Panasonic	ELUGA power	P-07D	Android 4.0
docomo	Panasonic	ELUGA Live	P-08D	Android 4.0
docomo	Panasonic	ELUGA X	P-02E	Android 4.1
docomo	Panasonic	ELUGA P	P-03E	Android 4.2
docomo	Panasonic	TOUGH PAD	FZ-B2B502KBJ	Android 4.4
docomo	Huawei	Ascend	HW-01E	Android 4.0
docomo	Huawei	Ascend	HW-03E	Android 4.1
docomo	Huawei	dtab	dtab 01	Android 4.1
docomo	Huawei	dtab	d-01G	Android 4.4
docomo	Huawei	dtab	d-01H	Android 5.1
docomo	Huawei	dtab Compact	d-02H	Android 5.1
docomo	Huawei	dtab Compact	d-01J	Android 6.0
docomo	ZTE	MONO	MO-01J	Android 6.0
au	MOTOROLA	XOOM	TBi11M	Android 3.0
au	MOTOROLA	XOOM	TBi11M	Android 3.1
au	MOTOROLA	XOOM	TBi11M	Android 3.2
au	MOTOROLA	XOOM	TBi11M	Android 4.0
au	MOTOROLA	PHOTON	ISW11M	Android 2.3

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
au	MOTOROLA	RAZR	IS12M	Android 2.3
au	MOTOROLA	RAZR	IS12M	Android 4.0
au	HTC	EVO WiMAX	ISW11HT	Android 2.3
au	HTC	EVO 3D	ISW12HT	Android 2.3
au	HTC	EVO 3D	ISW12HT	Android 4.0
au	HTC	HTC J	ISW13HT	Android 4.0
au	HTC	HTC J butterfly	HTL21	Android 4.1
au	HTC	HTC J one	HTL22	Android 4.1
au	HTC	HTC J one	HTL22	Android 4.2
au	HTC	HTC J one	HTL22	Android 4.4
au	HTC	HTC J butterfly	HTL23	Android 4.4
au	HTC	HTC J butterfly	HTL23	Android 5.0
au	HTC	HTC INFOBAR A02	HTX21	Android 4.1
au	HTC	HTC J butterfly	HTV31	Android 5.0
au	HTC	HTC J butterfly	HTV31	Android 6.0
au	HTC	HTC 10	HTV32	Android 6.0
au	HTC	HTC U11	HTV33	Android 7.1
au	SHARP	-	IS05	Android 2.3

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
au	SHARP	AQUOS PHONE	IS11SH	Android 2.3
au	SHARP	AQUOS PHONE	IS12SH	Android 2.3
au	SHARP	INFOBAR	A01	Android 2.3
au	SHARP	AQUOS PHONE	IS13SH	Android 2.3
au	SHARP	AQUOS PHONE	IS14SH	Android 2.3
au	SHARP	INFOBAR	C01	Android 2.3
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE	ISW16SH	Android 4.0
au	SHARP	AQUOS PHONE SL	IS15SH	Android 4.0
au	SHARP	AQUOS PHONE CL	IS17SH	Android 4.0
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE	SHL21	Android 4.0
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE	SHL21	Android 4.1
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE	SHL22	Android 4.2
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE	SHL23	Android 4.2
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE mini	SHL24	Android 4.2
au	SHARP	AQUOS SERIE	SHL25	Android 4.4
au	SHARP	AQUOS SERIE	SHL25	Android 5.0
au	SHARP	AQUOS PAD	SHT21	Android 4.0
au	SHARP	AQUOS PAD	SHT21	Android 4.1

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
au	SHARP	AQUOS PAD	SHT22	Android 4.2
au	SHARP	AQUOS SERIE mini	SHV31	Android 4.4
au	SHARP	AQUOS SERIE	SHV32	Android 5.0
au	SHARP	AQUOS SERIE	SHV32	Android 6.0
au	SHARP	AQUOS SERIE mini	SHV33	Android 5.1
au	SHARP	AQUOS SERIE mini	SHV33	Android 6.0
au	SHARP	AQUOS SERIE	SHV34	Android 6.0
au	SHARP	AQUOS SERIE	SHV34	Android 7.0
au	SHARP	AQUOS U	SHV35	Android 6.0
au	SHARP	AQUOS U	SHV35	Android 7.0
au	SHARP	AQUOS U	SHV37	Android 6.0
au	SHARP	AQUOS U	SHV37	Android 7.0
au	SHARP	BASIO2	SHV36	Android 6.0
au	SHARP	AQUOS SERIE mini	SHV38	Android 7.0
au	SHARP	AQUOS R	SHV39	Android 7.1
au	SHARP	AQUOS sense	SHV40	Android 7.1
au	SHARP	AQUOS R compact	SHV41	Android 8.0
au	FUJITSU/TOSHIBA	REGZA Phone	IS11T	Android 2.3

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
au	FUJITSU/TOSHIBA	ARROWS Z	ISW11F	Android 2.3
au	FUJITSU/TOSHIBA	ARROWS Z	ISW11F	Android 4.0
au	FUJITSU/TOSHIBA	ARROWS ES	IS12F	Android 2.3
au	FUJITSU MC	ARROWS Z	ISW13F	Android 4.0
au	FUJITSU MC	ARROWS ef	FJL21	Android 4.0
au	FUJITSU MC	ARROWS ef	FJL21	Android 4.1
au	FUJITSU MC	ARROWS Z	FJL22	Android 4.2
au	Fujitsu	ARROWS Tab	FJT21	Android 4.2
au	Sony Ericsson	XPERIA acro	IS11S	Android 2.3
au	Sony Ericsson	Xperia acro HD	IS12S	Android 2.3
au	Sony Ericsson	Xperia acro HD	IS12S	Android 4.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia VL	SOL21	Android 4.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia VL	SOL21	Android 4.1
au	Sony Mobile Communications	Xperia UL	SOL22	Android 4.1
au	Sony Mobile Communications	Xperia UL	SOL22	Android 4.2
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z1	SOL23	Android 4.2
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z1	SOL23	Android 4.4
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z Ultra	SOL24	Android 4.2

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z Ultra	SOL24	Android 4.4
au	Sony Mobile Communications	Xperia ZL 2	SOL25	Android 4.4
au	Sony Mobile Communications	Xperia ZL 2	SOL25	Android 5.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z3	SOL26	Android 4.4
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z3	SOL26	Android 5.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z2 Tablet	SOT21	Android 4.4
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z2 Tablet	SOT21	Android 5.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z4	SOV31	Android 5.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z4	SOV31	Android 6.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z4	SOV31	Android 7.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z4 Tablet	SOT31	Android 5.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z4 Tablet	SOT31	Android 6.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z4 Tablet	SOT31	Android 7.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z5	SOV32	Android 5.1
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z5	SOV32	Android 6.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z5	SOV32	Android 7.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia X Performance	SOV33	Android 6.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia X Performance	SOV33	Android 7.0

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
au	Sony Mobile Communications	Xperia XZ	SOV34	Android 6.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia XZ	SOV34	Android 7.0
au	Sony Mobile Communications	Xperia XZs	SOV35	Android 7.1
au	Sony Mobile Communications	Xperia XZ1	SOV36	Android 8.0
au	SAMSUNG	GALAXY SII WiMAX	ISW11SC	Android 2.3
au	SAMSUNG	GALAXY SII WiMAX	ISW11SC	Android 4.0
au	SAMSUNG	GALAXY SIII Progre	SCL21	Android 4.0
au	SAMSUNG	GALAXY SIII Progre	SCL21	Android 4.1
au	SAMSUNG	GALAXY Note 3	SCL22	Android 4.3
au	SAMSUNG	GALAXY Note 3	SCL22	Android 4.4
au	SAMSUNG	GALAXY Note 3	SCL22	Android 5.0
au	SAMSUNG	GALAXY S5	SCL23	Android 4.4
au	SAMSUNG	GALAXY S5	SCL23	Android 5.0
au	SAMSUNG	GALAXY S5	SCL23	Android 6.0
au	SAMSUNG	GALAXY Note Edge	SCL24	Android 4.4
au	SAMSUNG	GALAXY Note Edge	SCL24	Android 5.0
au	SAMSUNG	GALAXY Note Edge	SCL24	Android 6.0
au	SAMSUNG	GALAXY Tab S	SCT21	Android 4.4

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
au	SAMSUNG	GALAXY Tab S	SCT21	Android 6.0
au	SAMSUNG	GALAXY S6 edge	SCV31	Android 5.0
au	SAMSUNG	GALAXY S6 edge	SCV31	Android 6.0
au	SAMSUNG	GALAXY S6 edge	SCV31	Android 7.0
au	SAMSUNG	Galaxy A8	SCV32	Android 5.1
au	SAMSUNG	Galaxy A8	SCV32	Android 6.0
au	SAMSUNG	Galaxy S7 edge	SCV33	Android 6.0
au	SAMSUNG	Galaxy S7 edge	SCV33	Android 7.0
au	SAMSUNG	Galaxy S8+	SCV35	Android 7.0
au	SAMSUNG	Galaxy S8	SCV36	Android 7.0
au	SAMSUNG	Galaxy Note8	SCV37	Android 7.1
au	NEC/CASIO	G'z One	IS11CA	Android 2.3
au	NEC/CASIO	G'z One TYPE-L	CAL21	Android 4.0
au	NEC/CASIO	MEDIAS BR	IS11N	Android 2.3
au	PANTECH	MIRACH	IS11PT	Android 2.3
au	PANTECH	-	EIS01PT	Android 2.3
au	PANTECH	VEGA	PTL21	Android 4.0
au	PANTECH	VEGA	PTL21	Android 4.1

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
au	KYOCERA	DIGNO	ISW11K	Android 2.3
au	KYOCERA	DIGNO	URBANO PROGRESSO	Android 4.0
au	KYOCERA	DIGNO S	KYL21	Android 4.0
au	KYOCERA	DIGNO M	KYL22	Android 4.2
au	KYOCERA	DIGNO URBANO L01	KYY21	Android 4.2
au	KYOCERA	URBANO L02	KYY22	Android 4.2
au	KYOCERA	URBANO L03	KYY23	Android 4.4
au	KYOCERA	TORQUE G01	KYY24	Android 4.4
au	KYOCERA	URBANO V01	KYV31	Android 4.4
au	KYOCERA	BASIO	KYV32	Android 4.4
au	KYOCERA	INFOBAR A03	KYV33	Android 4.4
au	KYOCERA	URBANO V02	KYV34	Android 5.1
au	KYOCERA	URBANO V03	KYV38	Android 6.0
au	KYOCERA	TORQUE G02	KYV35	Android 5.1
au	KYOCERA	TORQUE G02	KYV35	Android 6.0
au	KYOCERA	DIGNO rafre	KYV36	Android 5.1
au	KYOCERA	Qua phone	KYV37	Android 5.1
au	KYOCERA	Qua tab 01	KYT31	Android 5.1

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
au	KYOCERA	Qua tab QZ8	KYT32	Android 7.1
au	KYOCERA	miraie f	KYV39	Android 6.0
au	KYOCERA	rafre	KYV40	Android 7.0
au	KYOCERA	TORQUE G03	KYV41	Android 7.1
au	KYOCERA	Qua phone QX	KYV42	Android 7.1
au	KYOCERA	BASIO3	KYV43	Android 7.1
au	KYOCERA	Qua phone QZ	KYV44	Android 8.0
au	Huawei	Qua tab 02	HWT31	Android 5.1
au	LG Electronics	Optimus X	IS11LG	Android 2.3
au	LG Electronics	Optimus X	IS11LG	Android 4.0
au	LG Electronics	Optimus G	LGL21	Android 4.0
au	LG Electronics	isai	LGL22	Android 4.2
au	LG Electronics	isai	LGL22	Android 4.4
au	LG Electronics	G Flex	LGL23	Android 4.2
au	LG Electronics	isai FL	LGL24	Android 4.4
au	LG Electronics	isai FL	LGL24	Android 5.0
au	LG Electronics	isai VL	LGV31	Android 4.4
au	LG Electronics	isai VL	LGV31	Android 5.0

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
au	LG Electronics	isai vivid	LGV32	Android 5.1
au	LG Electronics	isai vivid	LGV32	Android 6.0
au	LG Electronics	Qua phone PX	LGV33	Android 6.0
au	LG Electronics	Qua phone PX	LGV33	Android 7.0
au	LG Electronics	Qua tab PX	LGT31	Android 6.0
au	LG Electronics	Qua tab PX	LGT31	Android 7.0
au	LG Electronics	Qua tab PZ	LGT32	Android 6.0
au	LG Electronics	Qua tab PZ	LGT32	Android 7.0
au	LG Electronics	isai Beat	LGV34	Android 7.0
au	LG Electronics	isai V30+	LGV35	Android 8.0
au	ASUS	TOUGH	ETBW11AA	Android 3.2
au	ASUS	MeMO Pad 8	AST21	Android 4.4
au	Panasonic	TOUGH PAD	FZ-X1	Android 4.2
au	Panasonic	TOUGH PAD	FZ-N1	Android 5.1
au	FUNAI	Smart TV Stick	KTFE1	Android 4.0
SoftBank	SHARP	GALAPAGOS	003SH	Android 2.3
SoftBank	SHARP	GALAPAGOS	005SH	Android 2.3
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE	006SH	Android 2.3

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE THE HYBRID	007SH	Android 2.3
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE	009SH	Android 2.3
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE THE HYBRID	101SH	Android 2.3
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE	102SH	Android 2.3
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE	102SH	Android 4.0
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE	102SHII	Android 2.3
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE	103SH	Android 2.3
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE	104SH	Android 4.0
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx	106SH	Android 4.0
SoftBank	SHARP	PANTONE 5	107SH	Android 4.0
SoftBank	SHARP	PANTONE 6	200SH	Android 4.0
SoftBank	SHARP	PANTONE 6	200SH	Android 4.1
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx	203SH	Android 4.1
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE ss	205SH	Android 4.1
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx	206SH	Android 4.2
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx	302SH	Android 4.2
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx mini	303SH	Android 4.2

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx	304SH	Android 4.4
SoftBank	SHARP	AQUOS CRYSTAL	305SH	Android 4.4
SoftBank	SHARP	AQUOS CRYSTAL X	402SH	Android 4.4
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx	404SH	Android 5.0
SoftBank	SHARP	AQUOS CRYSTAL 2	403SH	Android 5.0
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx2	502SH	Android 5.1
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx2 mini	503SH	Android 5.1
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx3	506SH	Android 6.0
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx3	506SH	Android 7.0
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx3 mini	603SH	Android 7.0
SoftBank	SHARP	AQUOS R	605SH	Android 7.1
SoftBank	SHARP	AQUOS ea	606SH	Android 7.0
SoftBank	HTC	HTC Desire HD	001HT	Android 2.3
SoftBank	HTC	HTC U11	601HT	Android 7.1
SoftBank	ZTE	シンプルスマートフォン	008Z	Android 2.3
SoftBank	DELL	DELL STREAK PRO	101DL	Android 2.3
SoftBank	Panasonic	Sweety	003P	Android 2.3
SoftBank	Panasonic	LUMIX Phone	101P	Android 2.3

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
SoftBank	Panasonic	-	102P	Android 2.3
SoftBank	KYOCERA	HONEY BEE	101K	Android 2.3
SoftBank	KYOCERA	HONEY BEE	201K	Android 4.1
SoftBank	KYOCERA	DIGNO R	202K	Android 4.2
SoftBank	KYOCERA	DIGNO U	404KC	Android 4.4
SoftBank	KYOCERA	DIGNO F	503KC	Android 6.0
SoftBank	KYOCERA	DIGNO G	602KC	Android 7.1
SoftBank	ZTE	STAR 7	009Z	Android 2.3
SoftBank	Huawei	Vision	007HW	Android 2.3
SoftBank	Huawei	STREAM	201HW	Android 4.0
SoftBank	Huawei	Nexus 6P	H1512	Android 7.1
SoftBank	NEC/CASIO	MEDIAS CH	101N	Android 2.3
SoftBank	FUJITSU MC	ARROWS A	101F	Android 4.0
SoftBank	FUJITSU MC	ARROWS A	101F	Android 4.1
SoftBank	FUJITSU MC	ARROWS A	201F	Android 4.1
SoftBank	FUJITSU MC	ARROWS A	202F	Android 4.2
SoftBank	FUJITSU MC	ARROWS A	301F	Android 4.2
SoftBank	MOTOROLA	RAZR M	201M	Android 4.0

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
SoftBank	MOTOROLA	RAZR M	201M	Android 4.1
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia Z3	401SO	Android 4.4
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia Z3	401SO	Android 5.0
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia Z4	402SO	Android 5.0
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia Z4	402SO	Android 6.0
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia Z5	501SO	Android 5.1
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia Z5	501SO	Android 6.0
Softbank	Sony Mobile Communications	Xperia X Performance	502SO	Android 6.0
Softbank	Sony Mobile Communications	Xperia X Performance	502SO	Android 7.0
Softbank	Sony Mobile Communications	Xperia XZ	601SO	Android 6.0
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia XZ	601SO	Android 7.0
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia XZs	602SO	Android 7.1
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia XZ1	701SO	Android 8.0
SoftBank	SAMSUNG	GALAXY Tab 4	403SC	Android 4.4
SoftBank	SAMSUNG	GALAXY S6 edge	404SC	Android 5.0
SoftBank	SAMSUNG	GALAXY S6 edge	404SC	Android 6.0
SoftBank	Lenovo	Lenovo TAB2	501LV	Android 5.0
SoftBank	Lenovo	Lenovo TAB3	601LV	Android 6.0

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
emobile	Huawei	Pocket WiFi SII	S41HW	Android 2.3
emobile	Huawei	smart bar	S42HW	Android 2.3
emobile	Huawei	-	A01HW	Android 2.3
emobile	Huawei	-	GS02	Android 2.3
emobile	Huawei	-	GS03	Android 4.0
emobile	Huawei	STREAM X	GL07S	Android 4.1
emobile	Sony Ericsson	Sony Ericsson mini	S51SE	Android 2.3
emobile	SHARP	GALAPAGOS	A01SH	Android 3.2
emobile	SHARP	GALAPAGOS	A01SH	Android 4.0
emobile	DELL	DELL STREAK PRO	GS01	Android 2.3
emobile	FUJITSU	ARROWS S	EM01F	Android 4.1
emobile	LG Electronics	Nexus 5	Nexus 5	Android 5.1
WILLCOM	Huawei	STREAM	201HW	Android 4.0
WILLCOM	KYOCERA	DIGNO DUAL	WX04K	Android 2.3
WILLCOM	KYOCERA	DIGNO DUAL	WX04K	Android 4.1
WILLCOM	KYOCERA	HONEY BEE	WX06K	Android 2.3
WILLCOM	KYOCERA	DIGNO DUAL 2	WX10K	Android 4.2
WILLCOM	SHARP	AQUOS PHONE es	WX04SH	Android 4.1

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
Y!mobile	MOTOROLA	Nexus 6	Nexus 6	Android 5.0
-	ASUS	Nexus 7	Nexus 7 (2012)	Android 4.1
-	ASUS	Nexus 7	Nexus 7 (2012)	Android 4.2
-	ASUS	Nexus 7	Nexus 7 (2012)	Android 4.3
-	ASUS	Nexus 7	Nexus 7 (2013)	Android 4.3
-	ASUS	Nexus 7	Nexus 7 (2013)	Android 4.4
-	ASUS	Eee Pad	TF201	Android 3.2.1
-	ASUS	Eee Pad	TF201	Android 4.0
-	ASUS	Eee Pad	SL101	Android 3.1
-	ASUS	MeMO Pad Smart	ME301-BL16	Android 4.1
-	ASUS	Zenfone2	ZE551ML	Android 5.0
-	ASUS	Zenfone Zoom	ZX551ML	Android 5.0
-	ASUS	Zenfone 3 Max	ZC520TL	Android 6.0
-	HTC	Nexus 9	Nexus 9	Android 5.0
-	Acer	ICONIA TAB	A500	Android 3.0
-	Acer	ICONIA TAB	A500	Android 3.1
-	Acer	ICONIA TAB	A500	Android 3.2


キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
-	Acer	ICONIA TAB	A100	Android 3.2
-	Acer	ICONIA TAB	A200	Android 3.2
-	Acer	ICONIA TAB	A700	Android 4.0
-	CASIO	-	V-T500	Android 4.1
-	CASIO	IT-G400	WC21M	Android 6.0
-	LG Electronics	Nexus 5	Nexus 5	Android 4.4
-	LG Electronics	Nexus 5X	Nexus 5X	Android 6.0
-	LG Electronics	LG G2 mini	LG-D620J	Android 4.4
-	Lenovo	IdeaTab	A2107	Android 4.0
-	Lenovo	IdeaTab	A2109	Android 4.0
-	Lenovo	YOGA Tab 3 10	YT3-X50F	Android 5.1
-	Lenovo	YOGA Tab 3 10	ZA0J0005JP	Android 5.1
-	Lenovo	YOGA Tab 3 10	ZA0J0034JP	Android 5.1
-	ONKYO	Slate Pad	TA2C-A41R3	Android 4.1
-	SHARP	GALAPAGOS (10.8inch)	EB-WX1GJ-EB	Android 2.3
-	SHARP	-	RW-T107	Android 2.3
-	SHARP	-	RW-T110	Android 2.3
-	Sony	Sony Tablet	Sony Tablet S	Android 3.1

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
-	Sony	Sony Tablet	Sony Tablet S	Android 4.0
-	Sony	Sony Tablet	Sony Tablet P	Android 3.2
-	Sony	Sony Tablet	Sony Tablet P	Android 4.0
-	Sony	Xperia Tablet	SGPT12	Android 4.0
-	Sony	Xperia Tablet Z	SGP311	Android 4.1
-	Sony	Xperia Tablet Z	SGP312	Android 4.1
-	Sony Mobile Communications	Xperia Z3 Tablet Compact	SGP611	Android 4.4
-	Sony Mobile Communications	Xperia Z4 Tablet	SGP712	Android 6.0
-	TOSHIBA	REGZA Tablet	AT3S0/35D	Android 3.2
-	TOSHIBA	REGZA Tablet	AT700/35D	Android 3.2
-	TOSHIBA	REGZA Tablet	AT700/35D	Android 4.0
-	TOSHIBA	REGZA Tablet	AT500	Android 4.0
-	TOSHIBA	REGZA Tablet	AT830/T6F	Android 4.0
-	TOSHIBA	REGZA Tablet	AT501	Android 4.1
-	TOSHIBA	REGZA Tablet	AT703	Android 4.2
-	FUJITSU	ARROWS Tab Wi-Fi	FAR70A	Android 3.2
-	FUJITSU	ARROWS Tab Wi-Fi	FAR75A	Android 4.0
-	FUJITSU	ARROWS Tab	M504/HA4	Android 4.2

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
-	FUJITSU	ARROWS	M357	Android 6.0
-	Panasonic	BizPad 7型	JT-H580VTRGJ	Android 3.2
-	Panasonic	BizPad 7型	JT-H580VTRAJ	Android 3.2
-	Panasonic	BizPad 10型	JT-H581VTCAJ	Android 3.2
-	Panasonic	BizPad 10型	JT-H581VTCDJ	Android 3.2
-	Panasonic	TOUGHPAD	FZ-A1BDAAEAJ	Android 4.0
-	Panasonic	TOUGHPAD	FZ-A1BDAAZAJ	Android 4.0
-	Panasonic	TOUGHPAD	JT-B1APAAABJ	Android 4.0
-	NEC	Life Touch B	D000-000013-101/	Android 2.3
		スタンダード/プラス	RD000-000019-001	
-	NEC	Life Touch L	LT-TLX0W1A	Android 4.0
-	NEC	Life Touch L	D000-000023-001	Android 4.0
-	NEC	Life Touch L	D000-000035-001	Android 4.1
-	NEC	LaVieTab E	PC-TE510S1	Android 4.2
-	NEC	LaVieTab S	PC-TS708T1W	Android 4.4
-	NEC	LaVieTab E	PC-TE510BAL	Android 5.0
-	都築電気	CAMELUS-L7	TR-7U	Android 4.1
-	都築電気	CAMELUS-L10	TR-10HBT	Android 4.1

キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	OS
-	都築電気	CAMELUS-L10A	TR-Q10D	Android 4.2
-	KEIAN	-	KPD1080R	Android 4.1
-	Huawei	Ascend G6	G6-L22	Android 4.3
-	KYOCERA	-	KC-01	Android 4.4
-	フリービット	TONE	TONE m15	Android 5.1
-	VAIO	VAIO Phone A	VPA0511S	Android 6.0

検索:

対応機種 
iPhone 4S
iPhone 5
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
※au、docomo、SoftBankで対応しています

対応機種

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone SE

iPad (第2 世代)

iPad (第3 世代)

iPad (第4 世代)

iPad (第5 世代)

iPad mini (第1 世代)

iPad mini (第2 世代)

iPad mini (第3 世代)

iPad mini (第4 世代)

iPad Air (第1 世代)

iPad Air (第2 世代)

iPad Pro 9.7 インチ

※au、docomo、SoftBankで対応しています

対応機種

iPad Pro 10.5 インチ

iPad Pro 12.9 インチ

iPod touch (第5 世代)

iPod touch (第6 世代)

※au、docomo、SoftBankで対応しています

各機能の詳細や対応端末、スペック等は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは

パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社

お問い合わせ受付窓口



0570-087870

ナビダイヤル®

受付後、当社担当よりご連絡いたします。

受付：9時～17時30分(土・日・祝・当社指定休業日除く)

[お問い合わせフォームはこちら](#)